

WeatherTech®

SillProtector



Alcohol Pads



Masking Tape*

*Not included



SillProtector



Install Video

NOTE: Please make sure vehicle surface and SillProtector parts are at or above 60° F (16° C) for proper tape adhesion.

Installation Instructions



1 Wash the door sills of your vehicle and completely dry with a clean cloth. It is important that the door sills remain completely dry and free of any dirt and debris throughout the installation process.



2 Place SillProtector on door sill for a trial fit. Make sure you are using the character lines of your door sill to match with the SillProtector.



3 With the SillProtector held in place on your door sill, outline the edges of it on your sill with masking tape.



4 Once you outline it, remove the SillProtector and use the included alcohol pads to deep clean the contact area, then let dry completely.



5 Prepare for installation by peeling back the adhesive liner from each section on the underside of the SillProtector. Fold the adhesive liners back far enough to create pull tabs.



6 Carefully place the SillProtector back into position within the outlined masking tape on your door sill. Remove the masking tape after SillProtector is in place.



7 Remove the adhesive liner. Grasp the exposed portion of the adhesive liner and pull gently with one hand while applying light, even pressure to the SillProtector with your opposite hand. Repeat this step until all adhesive liner has been removed.



8 Using the palm of your hand, apply additional pressure from the center out, pressing down firmly along all the adhesive lined edges to ensure proper adhesion.



9 Congratulations on installing your WeatherTech SillProtectors! Your SillProtectors will be fully bonded within 24 hours. Do not wash your vehicle for 72 hours after installation.

LET'S TALK

800-441-6287

For warranty information, please visit www.WeatherTech.com/warranty



Made in USA

67ST001 © 2023 MacNeil IP LLC

Protector de soleras



Almohadillas de alcohol



Cinta de enmascarar*
*No incluida



Protector de soleras



Video de instalación

NOTA: asegúrese de que la superficie del vehículo y las piezas del Protector de soleras estén a 60 °F (16 °C) o más para que la cinta se adhiera correctamente.

Instrucciones de instalación



1 Lave las soleras de las puertas de su vehículo y séquelas completamente con un paño limpio. Es importante que las soleras de las puertas estén completamente secas y libres de polvo o suciedad durante todo el proceso de instalación.



2 Coloque el Protector de soleras en la solera de la puerta para un ajuste de prueba. Asegúrese de utilizar las líneas de carácter de la solera de la puerta para que coincidan con el Protector de soleras.



3 Con el Protector de soleras colocado en la solera de la puerta de su vehículo, forme el contorno de los bordes en la solera con cinta de enmascarar.



4 Luego de formar el contorno, retire el Protector de soleras y limpie el área de contacto profundamente con las almohadillas de alcohol incluidas, luego deje secar completamente.



5 Prepare la instalación despegando el revestimiento adhesivo de cada sección de la parte inferior del Protector de soleras. Doble los revestimientos adhesivos lo suficiente hacia atrás para crear lengüetas de las que se pueda jalar.



6 Con cuidado, coloque el Protector de soleras nuevamente en su posición, dentro del contorno de la cinta de enmascarar en la solera de la puerta. Retire la cinta de enmascarar después de colocar el Protector de soleras en su lugar.



7 Retire el revestimiento adhesivo. Agarre la parte expuesta del revestimiento adhesivo y jale suavemente con una mano mientras aplica de manera uniforme una ligera presión sobre el Protector de soleras con la otra mano. Repita este paso hasta que haya retirado todos los revestimientos adhesivos.



8 Con la palma de la mano, aplique presión adicional desde el centro hacia afuera, presionando firmemente a lo largo de todos los bordes del revestimiento adhesivo para que se adhiera correctamente.



9 ¡Felicitaciones por instalar su Protector de soleras de WeatherTech! Su Protector de soleras estará completamente adherido en 24 horas. Debe esperar 72 horas después de la instalación para poder lavar su vehículo.

CONVERSEMOS

800-441-6287

Para información de garantía, visite www.WeatherTech.com/warranty



67ST001 © 2023 MacNeil IP LLC