

NOTICE:

Remove felt pad from shock absorber rod prior to installation.

ADVERTISSEMENT:

Enlever coussinet en feutre sur le tige d'amortisseur avant l'installation.

ADVERTENCIA:

Remover previamente el fieltro del amortiguador antes de su instalacion.

FORM01210T